



coatcheck®

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS TICKETING-SYSTEM

ticketprint

SOFTWARE KOMPATIBEL MIT ALLEN MOBILGERÄTEN:





EN: CLOAKROOM, LUGGAGE TAG & ADMISSION/ENTRY TICKETING SYSTEM

FR: SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE POUR VESTIAIRES, BAGAGES ET TICKETS


DE: GARDEROBEN, GEPÄCKAUFBEWAHRUNG & EINTRITTSKASSE TICKETSYSTEM

ES: IMPRESORA Y SISTEMA DE CONTROL PARA GUARDARROPA, EQUIPAJE Y ENTRADAS

NL: GARDEROBE, BAGAGELABEL & ENTREE TICKETSSTEEM

coatcheck® #

ANLEITUNGSVIDEOS ZU:



YouTube

www.youtube.com/@ticketprint

PACKUNGSHALT



TICKET
PRINTER



AC/DC
ADAPTER

POWER
CABLE



USE IN A DRY AND DUST-FREE ENVIRONMENT. KEEP AWAY FROM LIQUIDS.
KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT OPEN THE TICKET PRINTER USING TOOLS.



BITTE VERWENDEN IN EINM TROCKENEN UND STAUBFREIEN UMGEBUNG.
FERNHALTEN VON FLÜSSIGKEITEN. VON KINDERN FERNHALTEN.
ÖFFNEN SIE DIE TICKETDRUCKER NICHT MIT WERKZEUGEN.



UTILIZAR EN UN AMBIENTE SECO Y LIBRE DE POLVO. MANTENER ALEJADO
DE LÍQUIDOS. NO APROPIADO PARA NIÑOS. NO ABRIR LA IMPRESORA,
UTILIZANDO HERRAMIENTAS.


GEbruIK IN EEN DROGE EN STOFVRIJE OMGEVING. HOU UIT DE BUURT
VAN VLOEISTOFFEN. NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN.
TICKETPRINTER NIET OPENEN MET GEREEDSCHAP.

INDEX:

- 1: VERFÜGBARE ZUBEHÖR
- 2: SCHNELLE VERBINDUNG
- 3: SCHNELLES LADEN
- 4: NORMALER GEBRAUCH
- 5: BERICHTE OHNE TASTATUR
- 6: X & Z-BERICHE MIT TASTATUR
- 7: VERBINDEN MIT MOBILER SOFTWARE
- 8: ÜBERBLICK ÜBER DAS MENÜ DER MOBILEN SOFTW
- 9: TICKETS BEARBEITEN
- 10: BERICHTE
- 11: LOGOS HOCHladen
- 12: DRUCKER-SETUP & ERWEITERTE EINSTELLUNGEN
- 13-15: BEISPIEL TICKETS/LOGO-VERWENDUNG
- 16: GUTSCHEINE
- 17: SCHNELLE WARTUNG
- 18: SOFTWARE-/FIRMWARE-UPDATES
- 19: YOUTUBE-VIDEOS

VERFÜGBARE ZUBEHÖR

GARDEROBE-TICKETS



- 2-teilige Garderobenkarten
- erhältlich in 9 verschiedenen Farben oder Karton mit sortierten Farben
- Text- und Logobearbeitung kann über die kostenlose Software erfolgen
- Garderobenscheine von Coatcheck bestehen aus Thermopapier; keine Tinte oder Toner erforderlich

GEPÄCKKANHÄNGER, SELBSTKLEBEND



- 2-teilige selbstklebende Gepäckanhänger
- erhältlich in ganz weiß oder weiß mit lila Streifen
- leicht ablösbar, hinterlässt keine Kleberreste
- Coatcheck-Gepäckanhänger bestehen aus dickem Thermopapier; keine Tinte oder Toner erforderlich

EINTRITTSKARTEN





- Einzel- und 2-teilige Eintrittskarten, auch als Trinkgutschein verwendbar
- in 2 verschiedenen Stärken erhältlich
- Text- und Logobearbeitung kann über die kostenlose Software erfolgen
- Coatcheck-Eintrittskarten bestehen aus Thermopapier; keine Tinte oder Toner erforderlich

ZUSÄTZLICHE TASTATUR




- 5 große Buttons für verschiedene Tickets, zum Beispiel Garderobe A-B-C-D-E, Gepäck, Eintrittskarten oder Gutscheine
- Zifferntasten zum einfachen Vordrucken beliebig vieler Tickets
- Industriequalität

QUICK LOAD



NORMAL USE




X- oder Z-BERICHE

(OHNE OPTIONALE TASTATUR)

X - GESAMT: KEINE NUMMERN ZURÜCKSETZEN, TICKETZAHL
ANGEgeben von 30 MIN.

Z - GESAMT: NUMMER ZURÜCKSETZEN, GESAMT TICKETZAHL
ANGEgeben von 30 MIN.




AFTER PRINTING A Z-REPORT THE COUNTER WILL BE SET TO ZERO

X- oder Z-BERICHE

(MIT OPTIONALER TASTATUR)

X - BERICHT: KEINE NUMMERN ZURÜCKSETZEN, TICKETZAHL
ANGEgeben von 30 MIN.

Z - BERICHT: NUMMERN ZURÜCKSETZEN, GESAMT TICKETZAHL
ANGEgeben von 30 MIN.



X-BERICHT: DRÜCKEN 1,2,3,4,5 A
Z-BERICHT: 1,2,3,4,5 B

DRÜCKEN LETZTE 5 Z-BERICHE:
DRÜCKEN Sie 1,2,3,4,5 C

***MIT UNSERER SOFTWARE KÖNNEN SIE
INSTALLIEREN SIE IHREN
PERSÖNLICHEN PINCODE**



NACH DEM DRUCKEN EINES Z-BERICHTS WIRD DER ZÄHLER AUF NULL GESTELLT

coatchek[®]

mobile

SOFTWARE ZUR TICKETBEARBEITUNG



VERBINDEN SIE DAS WIFI
VON IHREM MOBILGERÄT
AN DAS WIFI DER COATCHECK:
coatchek_....



PASSWORT ZUM VERBINDEN:
coatchek_1234



SOFTWARE

coatcheck[®]



EDIT TICKETS



REPORTS



LOGO'S



SETUP



EDIT TICKETS

9

TICKET TYPE	Wählen Sie Garderobe, Eintritts- oder Konzertkartenschalte
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	diese Taste ein/aus
ICON/LETTER	Erstellen Sie Abschnitte oder verwenden Sie Symbole in Ihrer Garderobe
NUMBER SERIES:	Kombinieren Sie Tasten mit der gleichen Zahlenreihe!
<input type="checkbox"/> GROUP ENABLED	Ticket für mehrere Personen ausdrucken
<input checked="" type="checkbox"/> PRINT TICKET NUMBER	Nummerndruck ein-/ausschaltenWählen
PRINT LOGO	Sie das Logo aus, das Sie verwenden möchten
PREVIEW LOGO	Vorschau-Logo
<input checked="" type="checkbox"/> PRINT DATE/TIME	Datum/Uhrzeit drucken ein-/ausschalten
€ 2	Preis auf dem Ticket aufgedrucktDruckpreis
<input checked="" type="checkbox"/> PRINT PRICE	ein-/ausschalten
1	Startticketnummer
9999	Ticketnummer stoppen
VOUCHER IMAGE	Gutscheinbild
<input type="checkbox"/> FREE TEXT 1	Freitext 1 (nur für Eintritts-/Eintrittskarten)
<input type="checkbox"/> FREE TEXT 2	Freitext 2 (nur für Eintritts-/Eintrittskarten)
<input type="checkbox"/> FREE TEXT 3	Freitext 3 (nur für Eintritts-/Eintrittskarten)mehrere
<input type="checkbox"/> NR. OF TICKETS ON PUSH	Tickets auf 1 Puschein-/ausschalten, gespeicherte
<input checked="" type="checkbox"/> PRINT TEST TICKET ON SAVE	Änderungen werden auf einem Testticket ausgedruckt.
 SAVE TICKET	Speichern Sie die geänderten Einstellungen dieser Schaltflächezurück

zum vorherigen Menü



MENU



REPORTS

10



PRINT X-REPORT



PRINT X-REPORT

kein Nummernreset, Ticketzähler um 30 min festgelegt.

PRINT LAST Z-REPORT

1

Z-Bericht: Anzahl zurücksetzen, Gesamtzahl der Tickets.

11

Startnummer des Z-Berichts.

PRINT SEQ.NUMBER

07-07-2019

Drucken Sie 1 Z-Bericht mit der Gesamtzahl von

07-08-2019

Anfang bis Ende aus. Startdatum des z-Berichts.

PRINT DATE RANGE

Enddatum des Z-Berichts.


Drucken Sie 1 Z-Bericht mit der Gesamtsumme des Start- bis Enddatums aus



REPORTS



LOGOS



Wählen Sie das Logo aus, das Sie hochladen möchten
*siehe auch Seite Nr. 13-15.

Speicherort für das Logo 1-20 Logos von jedem
Kopfart und Gutschein möglich.

wählen Sie die Logo-Datei (bmp, j-peg oder pdf).

hat das Logo an den Drucker gesendet.

Vorschau des Logos

SETUP

0001	INDIVIDUELLE DRUCKERNUMMER
ENG	DRUCKERSPRACHE
€	AUSWÄHLENWÄHRUNG
<input type="checkbox"/> ENABLE SERIAL NUMBER PRINT	AUSWÄHLEN SERIENNUMMER
<input checked="" type="checkbox"/> ENABLE X-REPORT	EIN-/AUSSCHALTEN X-BERICHT
<input type="checkbox"/> ENABLE REPRINT REPORT	EIN-/AUSSCHALTEN Z-BERICHE NACHDRUCKEN
<input type="checkbox"/> ENABLE GRAND TOTAL	EIN-/AUSSCHALTEN X-REPORT GARD TOTAL
 SAVE CONFIGURATION	KONFIGURATION SPEICHERN
 DEFAULT SETTINGS	STANDARDEINSTELLUNGEN
 SYNC DATE/TIME	DATUM UND UHRZEIT EINSTELLENDRUCKEREINSTELLUNGEN
 EXPORT SETTINGS	EXPORTIEREN UND DATEI SPEICHERN
 IMPORT SETTINGS	DATEI MIT DRUCKEREINSTELLUNGEN ÖFFNEN UND AN DRUCKER SENDEN
 UPDATE FIRMWARE	FIRMWARE-DRUCKER AKTUALISIEREN *SIEHE AUCH SEITE 23
 ADVANCED SETTINGS	
PASSWORD FOR MASTER RESET	MANTELCHECK+RESET AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

 MASTER RESET	
NEW OWNER PIN	5-STELLIGER PIN FÜR Z-BERICHT
SET OWNER PIN	
NEW MANAGER PIN	5-STELLIGER PIN FÜR Z-BERICHT
SET MANAGER PIN	



MENU



**TICKET-BEISPIELEUND
LOGO-VERWENDUNG FÜR GARDEROBE-TICKETS**

HEADER

240x168

FOR CLOAKROOM USE
HEADER LOGO 240 X 168 PIX
USE BMP FILES IN BLACK
AND WHITE FOR BEST RESULT



GARDEROBE



SELBSTKLEBENDE GEPÄCKANHÄNGER

**TICKET-BEISPIELEUND
LOGO-VERWENDUNG FÜR EINTRITTSKARTEN**

HEADER MEDIUM

576X240

FOR ADMISSION / ENTRY TICKETS
ENTRY MID SIZE LOGO 576 X 240PIX
USE BMP FILES IN BLACK
AND WHITE FOR BEST RESULT



**ENTRY MID SIZE LOGO
576 X 240**

HEADER MEDIUM

576X360

FOR ADMISSION / ENTRY TICKETS
ENTRY BIG SIZE LOGO 576 X 360PIX
USE BMP FILES IN BLACK
AND WHITE FOR BEST RESULT



**ENTRY BIG SIZE LOGO
576 X 360**

**TICKET-BEISPIELEUND
LOGOVERWENDUNG FÜR KONZERTKARTEN**

**HEADER MEDIUM
576X240**

CONCERT TICKETS:
MID SIZE LOGO 576 X 240PIX
USE BMP FILES IN BLACK
AND WHITE FOR BEST RESULT



**CONCERT MID SIZE LOGO
576 X 240**

**HEADER MEDIUM
576X360**

CONCERT TICKETS:
BIG SIZE LOGO 576 X 360PIX
USE BMP FILES IN BLACK
AND WHITE FOR BEST RESULT







**CONCERT BIG SIZE LOGO
576 X 360**

TICKET-BEISPIELEUND LOGOVERWENDUNG FÜR GUTSCHEINE



SCHNELLE WARTUNG

Reinigung des Druckkopfes bei blassem oder unvollständigem Druck





WE LIKE TO HELP YOU!

www.ticketprint.eu

+420 776 516 111 / +41 225 188 796

info@ticketprint.eu