

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ŠATNOVÉ / ZAVAZADLOVÉ & VSTUPENKOVÉ TISKÁRNY

COATCHECK+




SOFTWARE JE KOMPATIBILNÍ S iOS A ANDROID






Instruktažní videa
K dispozici na našem YouTube kanálu:



OBSAH BALENÍ



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POUŽÍVEJTE V SUCHÉM A BEZPRAŠNÉM PROSTŘEDÍ.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
NEVYSTAVUJTE KAPALINÁM.
NEOTEVÍREJTE TISKÁRNU POMOCÍ NÁŘADÍ.


OBSAH MANUÁLU (INDEX)

1. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2. RYCHLÉ ZAPOJENÍ
3. VÝMĚNA KOTOČŮ S TICKETY
4. BĚŽNÉ POUŽITÍ
5. REPORTY BEZ NUMERICKÉ KLÁVESNICE
6. TISK REPORTŮ S KLÁVESNICÍ
7. PŘIPOJENÍ K MOBILNÍ APLIKACI
8. PŘEHLED MENU MOBILNÍ APLIKACE
9. ÚPRAVA TICKETŮ
10. VÝPISY
11. NAHRÁVÁNÍ LOGA
12. NASTAVENÍ TISKÁRNY & POKROČILÉ FUNKCE
- 13–15. NÁHLEDY TICKETŮ A LOG
16. NÁHLEDY TISKU S VOUCHEREM
17. RYCHLÁ ÚDRŽBA
18. AKTUALIZACE SOFTWARE / FIRMWARE
19. ODKAZY NA VIDEA

COATCHECK+


SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠATNOVÉ TICKETY & ŠATNOVÉ SAMOLEPKY




Dvoudílné šatnové lístky
K dispozici v 8 barvách nebo v mixovaném balení
Možnost úpravy textu a loga pomocí bezplatného softwaru
Vyrobena z termopapíru (není potřeba inkoust ani toner)

ZAVAZADLOVÉ SAMOLEPKY




Dvoudílné samolepicí štítky
V bílé nebo bílé s fialovými pruhy
Snadno oddělitelné, bez zbytkového lepidla
Z odolného termopapíru (bez inkoustu/toneru)

VSTUPENKY



Jednodílné i dvoudílné vstupenky – lze použít i jako voucher na nápoj
Dvě různé tloušťky
Přizpůsobitelné v softwaru
Vyrobena z termopapíru

VOLITELNÁ KLÁVESNICE




5 velkých tlačítek pro různé typy lístků (např. Šatna A-B-C-D-E)
Číselná tlačítka pro snadný předtisk libovolného počtu lístků
nebo pro opětovný tisk libovolného čísla
Průmyslová kvalita

VÝMĚNA KOTOČŮ



BĚŽNÉ POUŽITÍ



REPORTY BEZ NUMERICKÉ KLÁVESNICE



X-REPORT / MEZISOUČET:


CELKOVÝ POČET VYDANÝCH LÍSTKŮ BEZ RESETU ČÍSELNÍKU
(ÚDAJ ZA POSLEDNÍCH 30 MINUT)

Z-REPORT / UZÁVĚRKA:


CELKOVÝ POČET VYDANÝCH LÍSTKŮ VČETNĚ VYNULOVÁNÍ ČÍSELNÍKU
(ROVNĚŽ ZA POSLEDNÍCH 30 MINUT)




POWER OFF




PRESS & HOLD
TICKET BUTTON



POWER ON



HOLD



PODRŽTE TLAČÍTKO
PRO **Z-REPORT**
NEBO
UVONĚTE TLAČÍTKO
PRO **X-REPORT**



**PO VYTIŠTĚNÍ Z-REPORTU SE ČÍSELNÍKY AUTOMATICKY
VYNULUJÍ A TICKETY ZAČNOU TISKNOT OD ZAČÁTKU.**


REPORTY S NUMERICKOU KLÁVESNICÍ

X-REPORT / MEZISOUČET:

CELKOVÝ POČET VYDANÝCH LÍSTKŮ BEZ RESETU ČÍSELNÍKU
(ÚDAJ ZA POSLEDNÍCH 30 MINUT)

Z-REPORT / UZÁVĚRKA:

CELKOVÝ POČET VYDANÝCH LÍSTKŮ VČETNĚ VYNULOVÁNÍ ČÍSELNÍKU
(ROVNĚŽ ZA POSLEDNÍCH 30 MINUT)



X-REPORT VYTISKNETE PO ZADÁNÍ PINU:
12345A

Z-REPORT VYTISKNETE PO ZADÁNÍ PINU:
12345B

POSLEDNÍCH **5 Z-REPORTŮ**
VYTISKNETE PO ZADÁNÍ PINU:
12345C

PĚTIMÝSTNÝ PIN SI MŮŽETE LIBOVOLNĚ
ZMĚNIT V MOBILNÍ APLIKACI.



PO VYTIŠTĚNÍ Z-REPORTU SE ČÍSELNÍKY AUTOMATICKY
VYNULUJÍ A TICKETY ZAČNOU TISKNOT OD ZAČÁTKU.

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍ APLIKACI

COATCHECK+



PŘIPOJENÍ K TISKÁRNĚ PŘES WI-FI:

**OTEVŘETE WI-FI NASTAVENÍ
VE SVÉM MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ.
PŘIPOJTE SE K SÍTI
S NÁZVEM: **COATCHECK...****



HESLO K SÍTI: **coatcheck_1234
HESLO JDE V NASTAVENÍ ZMĚNIT**



PŘEDNASTAVENÍ

8

COATCHECK+



EDIT TICKETS



REPORTS



LOGO'S



SETUP



EDITACE TICKETŮ

6

TICKET TYPE

☒ ENABLED

ICON/LETTER

NUMBER SERIES:

☐ GROUP ENABLED

☒ PRINT TICKET NUMBER

PRINT LOGO 

PREVIEW LOGO

☒ PRINT DATE/TIME

€ 2

€ TEXT

☒ PRINT PRICE

 1

 9999

VOUCHER IMAGE 

 FREE TEXT 1

 FREE TEXT 2

 FREE TEXT 3

 NR. OF TICKETS ON PUSH

☐ PRINT TEST TICKET ON SAVE

 **SAVE TICKET**

 **MENU** 

typ ticketu: šatna, koncert, vstup s velkým nebo středním logem

zapnout/vypnout toto tlačítko

vytvořit sekce nebo použít ikony pro šatnu

sloučit tlačítka používající stejnou číselnou řadu

vytisknout 1 lístek pro více osob

zapnout/vypnout tisk čísel

zvolit logo, které chcete použít

náhled loga

zapnout/vypnout tisk data a času

cena ticketu

libovolný text na ticketu

zapnout/vypnout tisk ceny

počáteční číslo ticketu začíná od

koncové číslo ticketu končí po

obrázek voucheru

volitelný text 1 (pouze pro vstupenky)

volitelný text 2 (pouze pro vstupenky)

volitelný text 3 (pouze pro vstupenky)

vícenásobný tisk lístků jedním stiskem

zapnout/vypnout: změny budou vytištěny na zkušebním lístku

uložit změněné nastavení tohoto tlačítka

návrat do předchozí nabídky



X-REPORT žádné vynulování číselníku.



Tisk posledního **Z-REPORTU** vynulování číselníku.



počáteční číslo z-reportu



koncové číslo z-reportu




TISK POŘADOVÉHO ČÍSLA
vytiskněte 1-11 z-reportů s celkovým počtem od začátku do konce



07-07-2019
datum zahájení z-reportu



07-08-2019
datum ukončení z-reportu



vytiskněte 1 určený z-report s celkovým počtem od začátku do konce



NASTAVENÍ LOGA



The interface is a vertical stack of elements on an orange background. At the top is a light gray rounded rectangle with the text 'HEADER SIZE 240 X 168' and a small downward arrow on the right. Below this is a white rounded rectangle containing a location pin icon, a list icon, and the number '1'. Next is a white rounded rectangle with a 'CHOOSE FILE' button. This is followed by a dark gray rounded rectangle with the text 'SENT FILE' and a right-pointing arrow. Below that is a large white rounded rectangle displaying the 'coatcheck' logo. At the bottom is a dark gray rounded rectangle with a left-pointing arrow, the word 'MENU', and three dots.

vyberte logo, které chcete nahrát *
viz také strana č. 13–15

umístění pro uložení loga:
možné uložit 1–20 log

vyberte soubor s logem (bmp, jpeg nebo pdf)

odešlete logo do tiskárny

náhled loga

0001

ENG

€

☐ ENABLE SERIAL NUMBER PRINT

☒ ENABLE X-REPORT

☐ ENABLE REPRINT REPORT

☐ ENABLE GRAND TOTAL

 SAVE CONFIGURATION

 DEFAULT SETTINGS

 SYNC DATE/TIME

 EXPORT SETTINGS

 IMPORT SETTINGS

 UPDATE FIRMWARE

 ADVANCED SETTINGS

PASSWORD FOR MASTER RESET

 MASTER RESET

NEW OWNER PIN

SET OWNER PIN

NEW MANAGER PIN

SET MANAGER PIN

 MENU 

individuální sériová číselná řada ticketů

výběr jazyka tiskárny

výběr měny

zapnout/vypnout sériovou číselnou řadu

zapnout/vypnout X-report

zapnout/vypnout opětovný tisk Z-reportů

zapnout/vypnout celkový součet v X-reportů

uložit nastavení tiskárny

synchronizovat nastavení data a času

exportovat přednastavení ticketů a uložit soubor

importovat předuložené nastavením ticketů

aktualizace firmwaru tiskárny

zadání hesla pro reset tiskárny

obnovení továrního nastavení

5místný PIN pro Z-report

5místný PIN pro Z-report

NÁHLEDY LOGA PRO ŠATNOVÉ TICKETY & ŠATNOVÉ SAMOLEPKY

NÁHLED ŠATNOVÝCH TICKETŮ PŘI TISKU LOGA 240X168 V JPG NEBO BMP FORMÁTU



CLOAKROOM



SELF ADHESIVE LUGGAGE TAG

NÁHLEDY LÍSTKŮ A POUŽITÍ LOGA PRO VSTUPENKY

NÁHLED TICKETŮ VSTUPENEKOVÝCH PŘI TISKU STŘEDNÍHO LOGA 576X240
A PŘI TISKU VELKÉHO LOGA 567X360 V JPG NEBO BMP FORMÁTU




**ENTRY MID SIZE LOGO
576 X 240**



**ENTRY BIG SIZE LOGO
576 X 360**

NÁHLEDY LÍSTKŮ A POUŽITÍ LOGA PRO KONCERTNÍ VSTUPENKY

NÁHLED TICKETŮ KONCERTOVÝCH S ÚTRŽKEM PŘI TISKU STŘEDNÍHO LOGA 576X240
A PŘI TISKU VELKÉHO LOGA 567X360 V JPG NEBO BMP FORMÁTU



CONCERT MID SIZE LOGO
576 X 240



CONCERT BIG SIZE LOGO
576 X 360





NÁHLEDY TISKU TICKETŮ S VOUCHEREM

PŘI TISKU TICKETU MŮŽETE VYUŽÍT VOLBU TISKU VOUCHERU KTERÝ SE VYTISKNE NA NÁSLEDUJÍCÍM TICKETU PŘES OBĚ STRANY VIZ NÁHLED




RYCHLÁ ÚDRŽBA

VYČIŠTĚNÍ TISKOVÉ HLAVY PŘI VYBLEDLÉM NEBO NEÚPLNÉM TISKU





Instruktažní videa
K dispozici na našem YouTube kanálu:





JSME TU PRO VÁS 24/7

ticketprint

www.ticketprint.eu

info@ticketprint.eu

+420 776 516 111 / +41 225 188 796